



## **(SE) För inåtgående- och utåtgående fönster.**

1. Skruva fast låshuset med envägsskruv på fönsterkarmen alt. fönsterbågen för inåtgående fönster. Förborra för skruvhålen med 3 mm borrh.
2. Märk låsskruvens hål med spiken.
3. Öppna fönstret. Borra med 4 mm borrh för låsskruven.
4. Skruva fast brickan med låsskruven i det förborrade hålet. Prova och justera.  
*Till skillnad från andra fönsterlås är detta: Justerbart efter tätning av fönstret. Låst när nyckeln är urtagen - lätt att kontrollera. Märk fönstret med "Godkända fönsterlås" märket, det avskräcker tjuven.*

## **(NO) For inn- og utadslående vindu.**

1. Skru fast låshuset med enveisskruer i vinduskarmen alt. vindusutforingen for inadslående vindu. Forbor med 3 mm bor.
2. Merk låsskruens hull.
3. Åpne vinduet. Forbor med 4 mm bor for låsskruen.
4. Skru fast platen med låsskruen i det forborede hullet. Prøv og juster.  
*I motsetning til andre vinduslås er dette: Justerbart etter lukking av vinduet. Låst når nøkkelen er tatt ut - lett å kontrollere. Merk vinduene med "Godkjente vinduslås" merket, det avskrekker tyven.*

## **(DK) For indadgående- og udadgående vinduer.**

1. Montere vindueslåsen med envejskruer på vindueskarmen alt. vinduesrammen for indadgående vindue. Forbore 3mm skruerhul. Förborra för skruvhålen med 3 mm borrh.
2. Marker låseskruens hul med sømmet.
3. Åben vinduet. Bor 4 mm hul for maskinskruen.
4. Montere brikken med maskinskruen i det forborede hul. Prøv og justere.  
*Forskellen i forhold til andre vindueslås: justerbart efter lukning af vinduet. Vinduet er låst, når nøglen er taget ud – Nemt at kontrollere. Mærk vinduet med "godkendt vindueslås" (medfølger) Det afskrækker indbrudstyven.*

## **(FI) Sisään- ja ulospäin aukeaville ikkunoille.**

1. Kiinnitä lukkopesä yksisuuntaisilla ruuveilla ikkunankarmiin tai ikkunanpuitteeseen, mikäli ikkuna aukeaa sisäänpäin. Poraa ruuvinreiät 3 mm poranterällä.
2. Merkitse lukitusruuvin kiinnitysreiät naulalla.
3. Avaa ikkuna. Poraa 4 mm poranterällä lukitusruuvin kiinnitysreiät.
4. Kiinnitä ruuveilla lukitusruuvin aluslevy porattuihin kiinnitysreikiin. Kokeile ja säädä.  
*Tämä ikkunalukko eroa muista sillä, että se on säädettävissä ikkunan tiivistämisen jälkeen. Lukittu, kun avain on poisvedettynä – helppo tarkistaa. Merkitse ikkuna "Hyväksytty ikkunalukko" merkinnällä varoitukseksi varkaalle.*