


Guide for Tribe 2 - App og Smartbox



Åpne eller lås døren via fjernstyring.
Smart. Enkelt. Sikkert.

habo[®]

Login



HaboTribe

Email
peter.bohman@habo.com

Password
.....

Remember me

LOGIN

[Sign Up](#)


[Password recovery](#)

habo

Logg inn eller opprett konto

Logg inn eller klikk på Sign up for å opprette en ny konto.

← Register new account



HaboTribe

Name

Email

Password

Confirm password


SIGN UP

[Login](#)

habo

Opprett ny konto

Skriv inn opplysningene dine og klikk på Sign up.



The screenshot shows a mobile app interface for registering a new account. At the top, there is a red header with a back arrow and the text "Register new account". Below the header is the HaboTribe logo, which consists of a red circular icon with concentric lines and the text "HaboTribe™". Underneath the logo is a white input field with the placeholder text "Sign Up confirmation code". Below the input field is a red button with the text "SIGN UP". Under the button are two links: "Resend confirmation code" and "Login", both in red text. At the bottom of the screen is the "habo" logo in red.

Bekreftelseskode

Du har nå fått en e-post med en bekreftelseskode. Kontroller om koden har havnet i søppelposten hvis den ikke kommer frem.

Skriv inn koden i ruten og trykk på Sign up.

Kontoen din er nå registrert.

Plassering av Smartbox

Monter gjerne din Smartbox høyere enn dørlåsen for å sikre god signalstyrke.



Unngå å plassere Smartbox i nærheten av andre WiFi-sendere, for å forbedre enhetens rekkevidde.

Ved første tilkobling må enheten være så nær dørlåsen som mulig. Maks 3 meter anbefales.

Koble til Smartbox

Koble Smartbox til nettverket med den medfølgende TCP/IP-kabelen. Koble strømkabelen til enheten.


Enheden blinker rødt under oppstart.

Enheden blinker grønt hvis det ikke er internettforbindelse.

Det endres til fast grønt lys når enheten er tilkoblet Internett.

Programvaren oppdateres automatisk hvis en oppdatering er tilgjengelig. Enheden lyser da vekselvis blått og rødt. Når enheten lyser konstant grønt igjen, kan du gå videre og koble Smartbox til appen.






Legg til Smartbox, trinn 1

Klikk på plusstegnet for å legge til en ny Smartbox.

(Sveip til det midterste ikonet for å se tilkoblede Smartbox)



Legg til Smartbox, trinn 2

Skann QR-koden på undersiden av Smartbox-enheten for å legge den til i appen. Det kan være nødvendig å gi appen tillatelse til å bruke kameraet.

Boksen kan enten kobles til via et trådløst nettverk eller via den medfølgende TCP/IP-kabelen.

Din registrerte Smartbox vises nå på startside i appen.

WiFi-tilkobling


Smartbox kan bare kobles til nettverk med frekvensen 2,4 GHz.

Hvis du har et nettverk med flere forskjellige frekvenser, kan du gå inn i ruterens nettverksinnstillinger og oppdatere frekvensen til 2,4 GHz.

Hvis du prøver å koble til, men ikke lykkes, kan en løsning være å tilbakestille Smartbox og starte nettverket på nytt. Tilbakestilling gjøres ved å holde inne tilbakestillingsknappen på baksiden av Smartbox til enheten gir et pip, eller ved å trekke ut strømkabelen.

Sørg for at telefonen er koblet til det samme 2,4 GHz-nettverket som Smartbox skal kobles til.






WiFi-tilkobling, trinn 1

Åpne menyen ved å klikke på de tre prikkene øverst til høyre.


Velg *WiFi setup*.



WiFi-tilkobling, trinn 2

Kontroller at mobiltelefonen har WiFi-tilkobling til 2,4 GHz-nettverket som du vil koble Smartbox til.

WiFi-symbolet lyser rødt når nettverket er tilkoblet. Klikk på *Next*.



WiFi-tilkobling, trinn 3


Koble nettverkskabelen fra Smartbox.

Trykk på oversiden av Smartbox til den piper.

Smartbox begynner nå å blinke vekselvis blått og grønt.

Skriv inn nettverkspassordet til nettverket ditt (SSID Password).

Trykk deretter på Start.




WiFi-tilkobling, trinn 4

Avhengig av hvilke sikkerhetsinnstillinger nettverket ditt har, kan det være nødvendig å godkjenne tilkoblingen av Smartbox til nettverket. Trykk på OK for å godkjenne hvis popup-vinduet i bildet til venstre vises.

Det kan ta litt tid før enheten kobler seg til nettverket.

Din Smartbox er nå klar til bruk.


Legg til dørlås



Legg til dørlås, trinn 1

Trykk på den tilkoblede Smartboxen i appens startbilde.

Trykk på pluss-symbolet.




Legg til dørlås, trinn 2

Skann QR-koden på verdibeviset som fulgte med dørlåsen.

Appen begynner nå å telle ned og leter etter en tilkobling. Gå videre i veiledningen for å aktivere døren.






Legg til dørlås, trinn 3

1. Fjern batteridekselet på innsiden av dørlåsen, trykk på meny/set
2. Tast inn administratorkoden
3. Trykk 5
4. Trykk 3
5. Dørlåsen kobler til


Døren teller nå opp fra 1 til 9 og deretter tilbake til 1. Når den finner din Smartbox, avbrytes tellingen i døren og du får melding fra dørlåsen om at den trådløse tilkoblingen er aktivert. Vent til appen er ferdig å telle ned, og start den på nytt hvis dørlåsen ikke dukker opp i appen etter dette.

Gjenta dette trinnet hvis du får beskjed fra dørlåsen om at den trådløse forbindelsen er deaktivert.

Veiledningen kan også leses i appen.




Slik fungerer appen



Se dine tilkoblede dørlåser

Klikk på en Smartbox i appens startbilde. Deretter kan du se de tilkoblede dørlåsene og deres status.

Klikk på en av dørlåsene for å se hvem som har tilgang.




Åpen dør

Stengt dør

Låst dør, ved ulåst dør vises en grønn, åpen lås

Slik fungerer appen




Aktiver Privacy-modus, trinn 1

Klikk på nøkkelsymbolet og deretter på Privacy for å aktivere privat modus i appen.

Ved å aktivere Privacy deaktiverer du alle fingeravtrykk og koder, bortsett fra administratorkoden.


Denne funksjonen har samme virkning som å holde inne Easy Access-knappen på dørlåsen i 3 sekunder.



Aktiver Privacy-modus, trinn 2

Åpne menyen og velg Settings. Her kan du også slå av administratorkoden for privat modus.

Slik fungerer appen




Aktivere permanent åpen-modus

Dørlåsen kan aktiveres i permanent åpen modus. Dette gjør at døren ikke kan låses ved å løfte håndtaket. Velg dør og trykk på Passage.

Denne funksjonen har samme virkning som å trykke to ganger på Easy Access-knappen på dørlåsen.

Slik fungerer appen




Se og legg til brukere

Klikk på en Smartbox i appens startbilde. Klikk deretter på dørlåsen du vil redigere, for å se hvilke brukere som har tilgang til den valgte døren.

Klikk på plusstegnet for å legge til en permanent eller midlertidig bruker.

Brukerens egenskaper kan vises ved å klikke på en eksisterende bruker.




Endre regler for brukere

Her kan du se reglene som gjelder for en bruker. Klikk på Access rules for å endre en kode eller en regel.

(Det er ikke mulig å angi tilgangsregler for Administrator og Default user.)

Slik fungerer appen



Access rules

Følgende begrensninger kan velges:


- Antall ganger koden skal fungere
- Datointervall der koden skal fungere
- Ukedager eller tidsintervall der koden fungerer

Eksempel: Du kan kombinere flere begrensninger

på samme bruker, f.eks. 4 ganger på tirsdager mellom 2022-01-01 og 2022-01-08.

Begrensningene lagres i dørlåsen, slik at de fortsatt fungerer ved strømbrudd eller eventuelle kommunikasjonsproblemer med Smartbox.


Slik fungerer appen



Dele en begrenset bruker til en annen konto, trinn 1

Hvis du vil dele ut den opprettede brukeren til en annen telefon, må den andre personen opprette en ny konto med en annen e-postadresse og registrere den.

I din telefon klikker du på dele-funksjonen på brukeren du vil dele. Klikk deretter på det røde plusstegnet. I neste trinn ser du hvordan du går videre.




Dele en begrenset bruker til en annen konto, trinn 2

Du kan dele brukere på to måter.

1. Send invitasjonen på e-post til brukerens konto
2. Ta bilde av den andre brukers QR-kode med telefonen for å opprette direktekobling. QR-koden finnes i kontoinnstillingene.


Hvis du sletter koblingen, mister den andre kontoen muligheten til å kontrollere dørlåsen.

Slik fungerer appen



Legg til fingeravtrykk, trinn 1

Hvis du vil legge til et fingeravtrykk for en bruker, klikker du først på fanen for fingeravtrykk og deretter på plusstegnet.




Legg til fingeravtrykk, trinn 2

Appen bekrefter at du vil legge til fingeravtrykk, og følgende bilde vises.

Følg samme fremgangsmåte som når du registrerer fingeravtrykk direkte i dørlåsen. Se side 14 i brukermanualen.

Fingeravtrykket lagres i dørlåsen, slik at det fortsatt fungerer ved strømbrudd eller eventuelle kommunikasjonsproblemer med Smartbox.

Slik fungerer appen



Dørinnstillinger

Ved å trykke på de tre prikkene i dørmenyen kan du:


Identifisere de ulike dørlåsene ved å trykke på Identify. Et lydsignal høres fra låsen.

Endre innstillingene for døren:

- Navn
- Sted

Systemfunksjoner:

- Språk
- Lydvolum
- Lysstyrke
- Strømmodus
- Aktiver dobbel sikkerhet
- Aktiver tilfeldig kode før hovedkoden
- Fjern døren fra systemet



Hendelseslogg

Alle hendelser logges og vises i en liste. Sveip til varslinger for å se historikken.

Du finner mer informasjon på
habo.com/no/tribe2

Vi er Habo. Selskapet fra stedet med samme navn.
Smieverkstedet som har utviklet seg til et av Nordens ledende
foretak innen funksjonelle beslag og innredningsdetaljer.
Med 100 års erfaring fortsetter vi å utvikle med følelse
for design og omsorg for detaljer.

habo.com/no

habo[®]